

## **Инструкция по замене карты внутренней памяти для тифлофлешплеера ElecGeste DTBP-202.**

В качестве замены рекомендуем использовать карты microSD 16 или 32 Гб 10 класса или выше, со скоростью записи от 20 Mb/s.

### **1) Подготовка новой карты.**

- a) Скачайте [архив программы подготовки карты ElecGeste Inner Memory](#).
- b) Распакуйте его в корневую директорию любого локального диска компьютера.
- c) Вставьте новую microSD карту в компьютер с помощью картридера.
- d) Запустите приложение ElecGesteInnerMemory.exe из папки ElecGesteInnerMemory.
- e) Выберите модель тифлофлешплеера, съемный носитель карты и нажмите кнопку Старт.
- f) Подождите, пока закроется дополнительное окно.
- g) Безопасно извлеките карту из картридера.
- h) Выключите тифлофлешплеер. Положите тифлофлешплеер кнопками на стол, аккумуляторным отсеком к себе.
- i) Извлеките карту из аппарата: откройте крышку аккумуляторного отсека. Под аккумулятором, в разьеме расположена карта внутренней памяти microSD.

### **Открывать и закрывать защелку следует очень аккуратно!**

- j) Извлеките аккумулятор. Сдвиньте вправо защелку разъема, затем откройте ее вверх.
- k) Вытащите старую карту и вставьте новую: контактные площадки расположены внизу, край с выступом слева.
- l) Закройте защелку и сдвиньте ее влево. Вставьте аккумулятор и закройте крышку отсека.

### **2) Установка микропрограммы.**

- a) Скачайте [архив обновления микропрограммы аппарата](#).
- b) Распакуйте архив в корневую директорию SD карты.
- c) Вставьте в аппарат SD карту с файлами обновления и включите тифлофлешплеер.
- d) Дождитесь окончания обновления.