

Инструкция по замене карты внутренней памяти для тифлофлешплеера ElecGeste DTBP-301.

В качестве замены рекомендуем использовать карты microSD 16 или 32 Гб 10 класса или выше, со скоростью записи от 20 Mb/s.

1) Подготовка новой карты.

- a) Скачайте **архив программы подготовки карты ElecGeste Inner Memory**.
 - b) Распакуйте его в корневую директорию любого локального диска компьютера.
 - c) Вставьте новую microSD карту в компьютер с помощью картридера.
 - d) Запустите приложение ElecGesteInnerMemory.exe из папки ElecGesteInnerMemory.
 - e) Выберите модель тифлофлешплеера, съемный носитель карты и нажмите кнопку Старт.
 - f) Подождите, пока закроется дополнительное окно.
 - g) Безопасно извлеките карту из картридера.
 - h) Убедитесь, что тифлофлешплеер выключен. Положите аппарат кнопками на стол, аккумуляторным отсеком к себе.
 - i) Извлеките карту из аппарата: откройте крышку аккумуляторного отсека. Под аккумулятором, в разьеме находится карта внутренней памяти microSD.
- Открывать и закрывать защелку следует очень аккуратно!**
- j) Не отключая аккумулятор, отложите его в сторону. Сдвиньте влево защелку разьема, затем откройте ее вверх.
 - k) Вытащите старую карту и вставьте новую: контактные площадки расположены внизу, край с выступом справа.
 - l) Закройте защелку и сдвиньте ее вправо. Вставьте аккумулятор и закройте крышку отсека.

2) Установка микропрограммы.

- a) Скачайте **архив обновления микропрограммы аппарата**.
- b) Распакуйте архив в корневую директорию SD карты.
- c) Вставьте в аппарат SD карту с файлами обновления и включите тифлофлешплеер.
- d) Дождитесь окончания обновления.