

## ***Обновление микропрограммы тифлофлешплеера ElecGeste ДТВР-202***

Для обновления микропрограммы необходимо распаковать архив обновления (для версии 1159 это файл 202-1159full.zip) в корневой каталог SD карты. В корневом каталоге появятся четыре файла с расширениями «.cab», «.ver», «.bin», «.zip».

Далее необходимо безопасно извлечь SD карту и вставить ее в выключенный аппарат. После этого следует включить тифлофлешплеер.

Обновление установится самостоятельно при загрузке операционной системы.

Процесс обновления занимает не более 15 минут.